



---

**INSTRUCCIONES MEVI431**  
**“INTERRUPTOR/REGULADOR A DISTANCIA”**

---

El interruptor/regulador a distancia ref.MEVI431 se compone de un emisor (mando a distancia) y un receptor (base enchufable) sin cables. El mando a distancia funciona con 1 pila 12v A23 (no incluida). Tiene un alcance de 30 metros aproximadamente. Con un mando puede programar hasta 16 receptores diferentes.

**Instalación**

- Instale la pila en el mando a distancia.
- Conecte la base receptora a la corriente y conecte el aparato que desee a la base.
- Pulse el botón ON/OFF, de la base, este parpadeara.
- El mando viene programado en la serie I. Ponga el selector en esta posición y pulse el botón izquierdo de los canales hasta que encienda el aparato conectado. Con el botón de la derecha, podrá subir la intensidad.
- El botón ON/OFF de la base se ilumina cuando está conectado.

**Funciones**

- El botón izquierdo del mando enciende y apaga. El botón derecho regula (hará una secuencia de más a menos intensidad y viceversa cuando vuelva a pulsar parará la secuencia). No deje apretados los botones del mando, trabaja a pulsación.
- Cuando apague quedará memorizada la intensidad de luz para próximas conexiones.

**Programación del mando**

- Con un mando puede trabajar hasta con 16 bases receptoras diferentes.
- Suministros Eléctricos Vilalta no comercializa bases sueltas, únicamente el kit de 1 base con 1 mando.
- Pulse unos segundos el botón ON/OFF de la base, comenzará a parpadear.
- Seleccione la serie (I, II, III, IV).
- Pulse el botón izquierdo y derecho a la vez del canal que desee (1, 2, 3, 4).
- El botón ON/OFF dejará de parpadear. Quedará grabado en el canal seleccionado.
- Repita la operación con las diferentes bases a programar.

**Problemas frecuentes**

- Compruebe que las pilas del mando no estén desgastadas o mal puestas. Puede suceder que el led del mando se encienda al pulsar los botones pero que no envíe señal ya que la pila no tiene suficiente carga.
- Acerque el mando a la base receptora, pueden producirse interferencias por otros aparatos eléctricos.
- Los botones del mando son de pulsación no los deje apretados.
- Teléfono de servicio al cliente: 93.772.67.67 – 93.225.14.28